



Nordsjö Vævlim

Om dette produkt

PVA-Vævlim med lang åbentid til rullepåføring. Nordsjö Vævlim anvendes til opsætning af glasfibervæv, struktur- og skumtapet, samt vinyl-tapeter med papirbagside, i tørre rum. Ved opsætning af kraftige, mønstrede glasvævstyper, anbefales Nordsjö Vævlim Extra.

Hovedfordele

- ✓ Vævlim til glasvæv, akryl- og vinylstrukturtapet samt vinyltapet med papirbagside i tørre rum
- ✓ Ved opsætning af tykkere mønstret glatvæv anbefales Nordsjö Vævlim Extra
- ✓ Påføres med rulle eller pensel. For maskinel påføring anvendes Nordsjøs Maskin & Sprøjtelim

Særlige funktioner

- ✓ Let påføring
- ✓ Simpel og nem FORBEHANDLING
- ✓ Udviklet til professionelle malere

Teknisk information

Dækkeevne

Ca. 3-5 m²/liter

Produktinformation

Typisk anvendelse

Opsætning af glasfibervæv : Nordsjö Vævlim påføres underlaget i et jævnt lag. Vævet opsættes direkte i den våde lim, trykkes fast med en vævspartel eller tapetbørste og skæres til. Lad vævet tørre før videre behandling. Opsætning af struktur- eller vinyltapet:: Nordsjö Vævlim påføres i et jævnt lag på tapetets

bagside. Påfør evt. flere baner samtidig. Fold banerne sammen og lad dem trække (mindst 5 min – højst 30 min.) Tapet opsættes normalt kant mod kant og trykkes fast med tapetbørste OBS ! Følg altid tapetleverandørens anvisninger for opsætning og valg af limtype. Monteringstid: Glasfibervæv 0–15 minutter. Struktur- og vinyltapet 0–30 minutter. Følg anvisningerne for opsætning af glasvæv/tapet.

Sammensætning

Hovedfordele

Vævlim til glasvæv, akryl- og vinylstrukturtapet samt vinyltapet med papirbagside I tørre rum, Ved opsætning af tykkere mønstret glatvæv anbefales Nordsjö Vævlim Extra, Påføres med rulle eller pensel. For maskinel påføring anvendes Nordsjös Maskin & Sprøjtelim

Pakkestørrelse

5L, 15L

Metode til påføring

Underlaget skal være rent, tørt, fast og jævnt. Løstsiddende tapet og vægmateriale afrenses. Ved opsætning på

vinyltapet skal vinyloverfladen fjernes. Huller, revner og ujævnheder spartles. Malede flader rengøres med Original Grundrens. Generelt slibes alle underlag. Ubehandlede underlag som puds, beton og letbeton og spartlede flader grundes først med Professional Mikrodispers.